

# Speichelentnahme

## Entnahmematerial

---

Art. Nr. M239    Salivette

## Probenentnahme

---

Probennahme frühestens **30 min nach Essen, Trinken oder Zähneputzen.**



1. Vor Beginn der Sammlung den Mund mit Wasser spülen und das gesamte Wasser wieder ausspucken.
2. Den Deckel der Salivette öffnen und die Watterolle aus dem Einhänggefäss entnehmen.
3. Die Watterolle für 2 Minuten unter leichtem Kauen in eine Bockentasche legen und vollständig einspeicheln.
4. Die eingespeichelte Watterolle wieder in das Einhänggefäss geben und die Salivette sorgfältig verschliessen.
5. Die Salivette mit Namen, Entnahmedatum und Zeit beschriften.
6. Die Schritte 2-4 für jede Speichelprobe wiederholen.

## Lagerung und Transport

---



Speichelproben bis zum Transport im Kühlschrank lagern.

Die Salivetten mit den Speichelproben in die adressierte Versandtüte legen und an das Labor senden oder in der Praxis abgeben.